

系統功能表

- 免持聽筒撥號
- 內線通話者可
- 免持聽筒對講
- 內線全體廣播
- 內線通話保留
- 受話量增大
- 分機撥號長途控制
- 分機外線監聽
- 內線群呼分群
- 外線通話保留
- 外線使用雙色燈
- 停電使用DC24V
- 簡單撥號
- 單機撥號
- 自動應答
- 自動轉送
- 內線代接
- 廣播應答
- 外部廣播
- 混合撥號
- 時間顯示
- 三方會談
- 月日顯示



ANT 6鍵顯示電話機(白) ANT 6鍵顯示電話機(黑)
 ANT 12鍵顯示電話機(白) ANT 12鍵顯示電話機(黑)
 ANT 24鍵顯示電話機(白) ANT 24鍵顯示電話機(黑)


系統規格表

系統 (最大)		ANT-411	ANT-619	ANT-832	ANT-1648	ANT-2472
外線		4	6	16	24	32
		8	16	32	48	72
分機	系統用話機	8	16			
	單機	3	3			
內線通話迴路		6	6	8	12	16
廣播迴路		1	3	4	4	4
門口機迴路		2	2	2	2	2
中繼台數量		2	2			
配線		二蕊電話線				
分機碼		二碼		二或三碼		
收容埠		11	22	40	64	96